

Réinitialiser un Chromebook

Lors de la vente d'un démonstrateur de Chromebook, il est important de le réinitialiser en paramètres d'usine afin que le client puisse effectuer sa propre configuration une fois l'appareil en main :

- 1) Cliquer sur **le menu en bas à droite de l'écran**
- 2) Cliquer sur l'onglet **Fermer la session invité**
- 3) Une fois sur la page intitulée Connectez-vous à votre Chromebook, **cliquer sur ctrl, alt, shift et R simultanément**
- 4) Cliquer sur **Redémarrer** dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir **(il se peut que cette étape soit remplacée par la 5 directement)**
- 5) Choisir **Réinitialiser** dans la fenêtre Powerwash

Une fois que la fenêtre de configuration initiale apparaît, avec la sélection de la langue, le Chromebook est réinitialisé.

Merci